

# Desenvase com Rompedor Descartável Embaquim

Mais uma vantagem da Embaquim para prevenir contaminação e falhas na perfuração das bolsas.



1. Localize a área no contentor onde se localiza o bocal de desenvase. Caso necessário, remova o picote da caixa de papelão e assegure-se que o bocal está na posição correta.



2. Retire a tampa externa, rompendo o lacre de segurança.



Remova o rompedor descartável, posicionando-o com os dentes em direção à membrana da bolsa.



4. Garanta que a válvula de desenvase esteja acoplada ao niple e que se encontra na posição fechada.

**NÃO É NECESSÁRIO UTILIZAR O ROMPEDOR BRANCO RÍGIDO EM PVC.**

5. Posicione a válvula de desenvase e rosqueie-a, assegurando o correto posicionamento.



6. Desenvase normalmente, até esvaziar o conteúdo da bolsa.

7. Ao término do desenvase, remova a válvula e descarte o rompedor de acordo com a legislação vigente para descarte de embalagens contaminadas com o produto envasado.

